

მარტივი. ეფექტური. უსაფრთხო



Topclin Descaler კირქვის ნადების დაგროვება ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში, ჭურჭლის საწურ თაროებზე და უჟანგავი ფოლადის ზედაპირებზე არა მხოლოდ არასასიამოვნოა - კირქვის ნადებმა შეიძლება დააზიანოს სამზარეულოს აღჭურვილობა, გაზარდოს ენერგიის ხარჯები და დატოვოს მღვრიე ფენა ჭურჭელზე.

გამოყენების ინსტრუქცია:

სარეცხი მანქანის წმენდა (ავტომატური):

- დაცალეთ სარეცხი ავზი და მოაშორეთ საკვების ნარჩენები.
- გამორთეთ სარეცხი საშუალების და გამავლების დოზატორები და შეავსეთ სარეცხი ავზი სუფთა წყლით გადმოსვლის დონიდან 3-4 სმ დაბლა.
- დაამატეთ 30-50 გ/ლ TOPCLIN Descaler და როცა წყლის ტემპერატურა მიაღწევს ნორმალურ დონეს, ჩართეთ მანქანა, სანამ კირქვის ნადები სრულად არ გაქრება.
- დაცალეთ სარეცხი ავზი და ჩამორეცხეთ მანქანის მთელი შიდა ზედაპირი.

უჟანგავი ფოლადის აღჭურვილობის გაწმენდა (მექანიკური):

დაიტანეთ განუზავებელი TOPCLIN Descaler ქაფის შემასხურებლით კირქვის ნადებთან ადგილებზე. დატოვეთ 3-5 წუთით ზედაპირზე, შემდეგ გაწმინდეთ შესაბამისი ღრუბლით და ჩამორეცხეთ დიდი რაოდენობით წყლით.

უსაფრთხოების ინფორმაცია:

ყურადღებით გაეცანით უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელს (SDS) ამ პროდუქტის გამოყენებამდე, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ დოკუმენტაციის გრაფაში.

უპირატესობები:

- აშორებს მაგარი წყლის ნადებს, ჟანგს და წყლის ლაქებს
- ამცირებს ენერგიის ხარჯებს
- ზრდის მოწყობილობის ეფექტურობას
- ფერადი კოდირებული ეტიკეტირება