

მარტივი. ეფექტური. უსაფრთხო.



Topclin Dishmachine Detergent კონცენტრირებული სარეცხი საშუალება კომერციული ჭურჭლის სარეცხი მანქანებისთვის, აშორებს ლაქებს და ჭუჭყს, ტოვებს სუფთა და პრიალა ჭურჭელს. გამოიყენება ყველა საწმენდ ჭურჭელზე - ჭიქებზე, მინის ჭურჭელზე, უჟანგავ ფოლადზე და პლასტმასზე.

გამოყენების ინსტრუქცია:

- თქვენი სპეციალისტი დაარეგულირებს დოზირების სისტემას თქვენი სპეციფიკური საჭიროებების მიხედვით.
- ატარეთ შესაბამისი დამცავი ტანსაცმელი პროდუქტთან მუშაობისას.
- ცარიელი კონტეინერის შეცვლისას, გააჩერეთ მანქანა და ფრთხილად ამოიღეთ შეწოვის მილი.
- მოხსენით სახურავი ახალ კონტეინერს, ჩადეთ შეწოვის მილი და დააბრუნეთ კონტეინერი ადგილზე.
- რეგულარულად შეამოწმეთ სარეცხი საშუალების დონე და არ დაელოდოთ კონტეინერის სრულ დაცარიელებას.

უსაფრთხოების ინფორმაცია:

ყურადღებით გაეცანით უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელს (SDS) ამ პროდუქტის გამოყენებამდე.

- ჭურჭლის სარეცხი მანქანის ქლორირებული სარეცხი საშუალება
- ეფექტურია ხისტი წყლის პირობებშიც
- აშორებს ძლიერ ჭუჭყს მაღალკონცენტრირებული ტუტე ფორმულით
- პრიალა შედეგი
- გარანტირებული გაწმენდა ერთი ციკლით
- უსაფრთხო და ეფექტურია დოზირების აღჭურვილობასთან
- ამცირებს ენერგიის ხარჯებს